



Características Técnicas

48 LEDs	Máx. 2000 Lúmens, 4500K
Sensor	Luminosidade
Bateria Li-ion	115,4WH - 14,8V
Painel Solar	16.2W
Altura instalação	3 a 4 metros
Tempo carregamento total	8 - 9 Horas c/ luz solar brilhante
Dimensões	Ø434x156mm
Modo de iluminação	1 opção. Até 3 noites
Peso	4.5 Kg
Proteção	IP-65
Material	Liga de alumínio e vidro temperado

Modo de Iluminação

2000 Lúmens durante as primeiras 5 horas, depois passa para 500 Lúmens até amanhecer.

A P L I C A Ç Õ E S



Cicloviás e áreas
pedonais



Praças



Parques infantis
e Jardins



Resorts,
Hóteis e Moradias



Escolas



Bases Militares



Iluminação viária

Cuidados a ter com a instalação

Os equipamentos vêm de fábrica apenas com carga suficiente para aferição de qualidade. Antes de serem instalados devem ser carregados (incidência solar direta) – mínimo 6 horas.

Instale o candeeiro com o painel solar virado para o sol de modo a maximizar a absorção da luz solar!




Instruções de instalação

1) Como instalar o equipamento?

Use os parafusos fornecidos para fixar o candeeiro no poste/coluna.

Instruções de utilização

Pressione o botão durante alguns segundos até o candeeiro ligar, como mostra na figura ao lado.



• Notas Especiais

- 1) Não instale o candeeiro contra o sol ou à sombra, caso contrário, levará à insuficiente absorção da luz solar.
- 2) Não use o candeeiro em temperatura ambiente acima de 60°C ou abaixo de -5º, caso contrário diminuirá a vida útil da bateria.
- 3) Use os acessórios de instalação fornecidos para instalar o candeeiro, caso contrário, qualquer acidente causado será suportado pelo instalador.

• Avisos

- 1) Mantenha o equipamento longe de fogo e de óleo de modo a evitar incêndios ou explosões.
- 2) O candeeiro só deve ser desmontado por técnicos profissionais.
- 3) É estritamente proibido desmontar a bateria para uso pessoal.
- 4) Se o candeeiro estiver sem carregar mais de 5 dias, a bateria pode estar sem carga, o que significa que tem que ser carregada sob luz solar intensa.
- 5) A fim de garantir que o candeeiro funcione em perfeitas condições por um longo período de tempo, por favor, limpe o painel solar regularmente de acordo com as condições de poeira do local onde está instalado. A nossa sugestão é limpar pelo menos 2 vezes por ano.