



Características Técnicas

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| LEDs | Máximo 400 Lúmens, 6000K |
| Sensor | Luminosidade + movimento |
| Bateria Li-ion | 2000mAH – 3,7V |
| Painel Solar | 1 W |
| Altura instalação | 0 metros |
| Tempo carregamento total | 7 - 8 Horas c/ luz solar brilhante |
| Dimensões | 133.5x214x73.4mm |
| Modo de iluminação | 3 modos de iluminação. Até 8 noites |
| Peso | 2 Kg |
| Proteção | IP-65 |
| Material | Policarbonato e vidro temperado |

Modos de iluminação

- **Modo de Iluminação 1 – Luz Vermelha:** Luz de presença (75 Lúmens) até amanhecer, com sensor de movimento (400 Lúmens).
- **Modo de Iluminação 2 – Luz Verde:** 3 horas a 100 Lúmens, depois luz de presença (75 Lúmens) até amanhecer, com sensor de movimento (400 Lúmens).
- **Modo de Iluminação 3 – Luz Laranja:** 100% brilho (400 Lúmens) até amanhecer.

Cuidados a ter com a instalação

Mantenha o painel solar virado para o sol, de modo a que a bateria possa ser bem carregada.

Como instalar o equipamento?

Use os parafusos para fixar o candeeiro à parede.

Instruções de utilização

Pressione o botão “ON/OFF” sem largar, até ligar. Para desligar proceda do mesmo modo.

Ao pressionar uma vez o botão pode alternar entre os diversos modos de iluminação (1, 2 ou 3).

Indicador da carga da bateria:

4 luzes LED azuis: até 8 noites

3 luzes LED azuis: até 6 noites

2 luzes LED azuis: até 4 noites

1 luz LED azul: até 2 noites

Notas:

- O indicador de carga pode não ser igual em todos os modos.
- Quando a carga for inferior a 20%, o sensor de movimento não ativa.

• **Notas Especiais**

- 1) Não instale o candeeiro contra o sol ou à sombra, caso contrário, levará à insuficiente absorção da luz solar.
- 2) Não use o candeeiro em temperatura ambiente acima de 60°C ou abaixo de -5°, caso contrário diminuirá a vida útil da bateria.
- 3) Use os acessórios de instalação fornecidos para instalar o candeeiro, caso contrário, qualquer acidente causado será suportado pelo instalador.

• **Avisos**

- 1) Mantenha o equipamento longe de fogo e de óleo de modo a evitar incêndios ou explosões.
- 2) O candeeiro só deve ser desmontado por técnicos profissionais.
- 3) É estritamente proibido desmontar a bateria para uso pessoal.
- 4) Se o candeeiro estiver sem carregar mais de 5 dias, a bateria pode estar sem carga, o que significa que tem que ser carregada sob luz solar intensa.
- 5) A fim de garantir que o candeeiro funcione em perfeitas condições por um longo período de tempo, por favor, limpe o painel solar regularmente de acordo com as condições de poeira do local onde está instalado. A nossa sugestão é limpar pelo menos 2 vezes por ano.